

Polygloss / Polymatt

Programm: 25-.../29-...

Reinigungs- und Pflegeanleitung für Polygloss / Polymatt-Oberflächen:

Frontprogramme aus Polygloss / Polymatt haben eine hochwertige Polyesterbeschichtung.

Die Auslieferung der Frontteile erfolgt mit einer Schutzfolie auf der Vorderseite und den Kanten. Diese sollte während der Montage möglichst lange als mechanischer Schutz am Bauteil verbleiben.

Um die Fronten im Küchenalltag einwandfrei sauber zu halten und um übliche Verschmutzungen aus dem Küchengebrauch zu entfernen, sollten folgende Hinweise beachtet werden:

- Reinigung durch leicht mit warmem Wasser angefeuchteten (nebelfeuchtem) Baumwolltuch. Es kann auch ein Fensterleder verwendet werden.
- In jedem Fall sollten nur völlig saubere Tücher oder Lappen eingesetzt werden.
- Zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wird zusätzlich etwas Neutralseife oder Spülmittel auf den Lappen gegeben.
- Verschmutzungen sollten so rasch wie möglich entfernt werden. Frische Flecken lassen sich wesentlich leichter entfernen.
- Nach der Reinigung alle Teile gründlich mit einem sauberen Baumwolltuch vorsichtig trocken reiben.

Niemals kratzende, scheuernde Reinigungsmittel, Stahlwolle, Schwämme usw. benutzen. Möbelpolituren oder Möbelwachs dürfen nicht benutzt werden.

Auch von der Benutzung von Mikrofasertüchern raten wir dringend ab. Je nach Art der Anwendung können sie Glanzgradveränderungen auf der Oberfläche verursachen.

Bei wirklich hartnäckigen Verschmutzungen kann für die Reinigung ein handelsüblicher Kunststoffreiniger oder Glasreiniger verwendet werden. Dabei unbedingt zuvor das Reinigungsmittel an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen!

Achtung: Keinesfalls sollte ein Dampfreiniger benutzt werden! Eindringende Feuchtigkeit kann nicht reparable Schäden verursachen.