Melaminharz mit Laserkante

Programm: 21-.../205/231/240/ 291/2014/2036

Reinigungs- und Pflegeanleitung für Melaminharzfronten mit Laserkante:

Um die Fronten im Küchenalltag einwandfrei sauber zu halten und um übliche Verschmutzungen aus dem Küchengebrauch zu entfernen, sollten folgende Hinweise beachtet werden:

Verschmutzungen sollten so rasch wir möglich entfernt werden. Frische Flecken lassen sich wesentlich leichter entfernen.

- Reinigung durch leicht mit warmem Wasser angefeuchteten (nebelfeuchtem) Baumwolltuch. Es kann auch ein Fensterleder verwendet werden.
- In jedem Fall sollten nur völlig saubere Tücher oder Lappen eingesetzt werden.
- Zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wird zusätzlich etwas Neutralseife oder Spülmittel auf den Lappen gegeben.
- Nach der Reinigung alle Teile gründlich mit einem sauberen Baumwolltuch vorsichtig trocken reiben.

Niemals kratzende, scheuernde Reinigungsmittel, Stahlwolle oder Schwämme usw. benutzen. Möbelpolituren oder Möbelwachs dürfen nicht verwendet werden.

Auch von der Benutzung von Mikrofasertüchern raten wir ab. Je nach Art der Anwendung können sie Glanzgradveränderungen auf der Oberfläche verursachen.

Bei wirklich hartnäckigen Verschmutzungen kann für die Melaminharzoberfläche und den Kantenbereich der von uns auch in der Produktion eingesetzte Kunststoffreiniger (FSG Schäfer) eingesetzt werden. Dieser Reiniger kann über den Fachhandel in Kleinmengen als Reinigungsmittel bestellt werden.

Vorgehensweise:

- sauberen Baumwolllappen benetzen und Front damit durch leichtes Reiben reinigen
- mit einem zweiten, trockenen und sauberen Baumwolltuch nachreiben und die Fläche abtrocknen. So vermeiden Sie Schlieren- und Streifenbildung.

Achtung: Keinesfalls sollte ein Dampfreiniger benutzt werden! Eindringende Feuchtigkeit kann dabei nicht reparable Schäden verursachen.